

Guide d'utilisation

Télécommande

Naviguer dans la TV digitale Scarlet

Les touches de la télécommande

Utiliser une seule télécommande pour la TV et la TV Box

Diriger votre télécommande comme vous voulez

Ma télécommande V5



Retirez la languette de protection des piles. Remplacez-les dès que l'indicateur du niveau de charge s'allume.





Naviguer dans la TV digitale Scarlet

Allumez votre TV , puis démarrez votre TV Box avec .

Si besoin, sélectionnez la bonne source externe de votre TV à laquelle la TV Box est raccordée (AV1, HDMI1, EXT1...).

Comment naviguer dans la TV digitale Scarlet ?



Utilisez les touches fléchées  pour vous déplacer dans les menus  et pour valider. Si vous maintenez une touche fléchée enfoncée, cela permet de naviguer horizontalement ou verticalement plus rapidement.



Revenez, à tout moment, au menu principal.



Revenir à l'écran précédent.



Mettez en pause ou reprenez la diffusion d'un programme.



Reculer ou avancez dans un programme (appuyez plusieurs fois pour augmenter la vitesse/changer de jour dans le guide TV).

Les touches de la télécommande



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Allumer/éteindre votre TV 2. Allumer/éteindre votre TV Box 3. Sélectionner une source externe 4. Accéder au contenu à la demande de la chaîne en cours (si disponible) 5. Films gratuits, démos 6. Aide 7. Enregistrements 8. Accéder à la barre d'informations du programme TV en cours 9. Revenir en arrière dans le programme TV en cours/changer de jour dans le guide TV 10. Lecture 11. Avancer dans le programme en cours/changer de jour dans le guide TV 12. Arrêter 13. Mettre un programme TV sur pause 14. Enregistrer le programme en cours 15. Accéder aux chaînes 16. Menu principal | <ol style="list-style-type: none"> 17. Catalogue à la demande 18. Augmenter/diminuer le volume sonore 19. Naviguer dans les menus (gauche, droite, haut, bas)/maintenir enfoncé pour naviguer rapidement dans les menus 20. Changer de chaîne 21. Valider votre choix/accéder à la page d'information 22. Allumer/couper le son de la TV 23. Revenir à l'action précédente ou à l'écran précédent 24. Guide TV 25. Sélectionner une chaîne/entrer du texte 26. Afficher le télétexte/supprimer du texte 27. Accéder aux stations de radio 28. Accéder aux fonctions de votre TV. Appuyer simultanément sur une autre touche de la télécommande 29. Indicateur du niveau de charge des piles |
|---|---|

Utiliser une seule télécommande pour la TV et la TV Box

Avec votre télécommande de la TV Box, vous pouvez aussi :



: allumer/éteindre votre TV ;



: sélectionner une source externe de votre TV ;








: augmenter/diminuer le volume sonore de votre TV ;



: couper le son de votre TV.

Vous possédez une TV Samsung ?

Pas besoin d'aller plus loin, la télécommande est déjà configurée !



1. Allumez votre TV.
2. Avec la télécommande de la TV Box, appuyez sur **1** et **3 def** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le témoin  s'allume.
3. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que la TV s'éteigne (cela peut prendre plusieurs minutes).
4. Une fois la TV éteinte, relâchez immédiatement. Cela veut dire que le code a été trouvé
5. Quittez en appuyant sur  + .
6. Faites un test de vos nouvelles fonctions par exemple au moyen de la touche .
Si la TV ne réagit pas, recommencez l'opération.

Utiliser les fréquences radio

Si vous possédez ce modèle de TV Box et de télécommande, vous pouvez y connecter la télécommande par ondes radio, ce qui veut dire que vous n'aurez plus besoin de la diriger vers la TV Box. Pratique si vous voulez cacher la TV Box dans une armoire !


Appuyez sur  >  > **système > télécommande**

Vous souhaitez désactiver cette fonction ?

Maintenez les touches  et  enfoncées quelques secondes.

N'oubliez pas de diriger la télécommande vers la TV Box tant que la fonction n'est pas réactivée.

L'écran Scarlet TV n'apparaît pas ?

Utilisez la touche  pour sélectionner la source externe à laquelle est raccordé la TV Box sur votre TV ou effectuez cette opération en appuyant sur la touche AV, Aux, EXT, HDMI de la télécommande de votre TV.