

# Gebruikersgids

## Afstandsbediening

**Navigeren in Digitale tv bij Scarlet**

**De toetsen van de afstandsbediening**

**Gebruik maar één afstandsbediening**

**Richt de afstandsbediening zoals je wil**

**Mijn afstandsbediening** V5



Haal de plastic bescherming van de batterijen. Vervang de batterijen zodra de batterijniveau-indicator oplicht.





## Navigeren in Digitale tv bij Scarlet

Zet je tv aan , start je TV Box door te drukken op .

Selecteer indien nodig de juiste externe bron waarop de TV Box aangesloten is (AV1, HDMI1, EXT1...).

### Hoe in Digitale tv bij Scarlet navigeren?



Gebruik de pijltjestoets  om door de menu's te bewegen en  om te valideren. Om sneller horizontaal en verticaal te navigeren moet je de pijltjestoets ingedrukt houden.



Keer op elk ogenblik terug naar het hoofdmenu.



Keer terug naar het vorige scherm.



Een programma pauzeren of herstarten.



Een programma vooruit- of terugspoelen (druk meermaals om sneller vooruit of terug te spoelen/de dag in de tv-gids te veranderen).

# De toetsen van de afstandsbediening



- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tv aan/uit</li> <li>2. TV Box aan/uit</li> <li>3. Een externe bron kiezen</li> <li>4. Naar het op-aanvraag-aanbod van de lopende zender (indien beschikbaar)</li> <li>5. Gratis films en demo's</li> <li>6. <b>Help</b></li> <li>7. Opnames</li> <li>8. Naar de informatiebalk met het lopende tv-programma</li> <li>9. Terugspoelen in het lopende tv-programma/ van dag veranderen in de tv-gids</li> <li>10. Afspelen</li> <li>11. Doorspoelen in het lopende tv-programma/ van dag veranderen in de tv-gids</li> <li>12. Stoppen</li> <li>13. Een tv-programma op pauze zetten</li> <li>14. <b>Het lopende tv-programma opnemen</b></li> <li>15. Naar de zenders</li> <li>16. Hoofdmenu</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>17. Op-aanvraag-catalogus</li> <li>18. Geluidsvolume verhogen/verlagen</li> <li>19. <b>Navigeren in de menu's (links, rechts, omhoog, omlaag)/blijven duwen om snel te navigeren in de menu's</b></li> <li>20. Van zender veranderen</li> <li>21. Je keuze bevestigen/naar de infopagina gaan</li> <li>22. <b>Het geluid van de tv uit- en aanzetten</b></li> <li>23. <b>Terug naar de vorige actie of scherm</b></li> <li>24. Tv-gids</li> <li>25. Een zender kiezen/tekst invoeren</li> <li>26. Teletekst aan/uit</li> <li>27. Naar de radiostations</li> <li>28. Toegang tot de functies van je tv. Druk tegelijkertijd op een andere toets van de afstandsbediening</li> <li>29. Batterijniveau-indicator</li> </ol> |
|--|---|

## Gebruik maar één afstandsbediening

Met je TV Box-afstandsbediening kan je ook:



: je tv aan- en uitzetten;



: een externe bron van je tv kiezen;



: het geluidsvolume van je tv verhogen en verlagen;



: het geluid van je tv uit.

## Heb je een Samsung TV?

Dan is je afstandsbediening al klaar voor gebruik



1. Zet je tv aan.
2. Druk de  en  -toetsen van je TV Box-afstandsbediening gelijktijdig gedurende 3 seconden in tot  oplicht.
3. Houd de  -toets ingedrukt tot de tv uitschakelt (dit kan een aantal minuten duren).
4. Als de tv uitgeschakeld is, laat dan de toets los. Dat betekent dat de code gevonden werd.
5. Om af te sluiten druk je op de  +  -toets.
6. Controleer of alles werkt met de  -toets.  
Werkt het niet, start dan de procedure van voor af aan.

## Radiofrequenties gebruiken

Je kan met deze TV Box de afstandsbediening aansluiten via radiofrequenties. Dit wil zeggen dat je de afstandsbediening niet meer naar de TV Box moet richten. Komt goed uit als je de TV Box wil verbergen in een kast!


Ga naar  >  > **stelsel > afstandsbediening**

### **Wil je deze functie deactiveren?**

Druk dan tegelijk gedurende enkele seconden  en  .

Vergeet niet de afstandsbediening naar de TV Box te richten tijdens deze procedure.

### **Verschijnt het Digitale tv bij Scarlet scherm niet?**

Met de  -toets kies je de externe bron van je tv waarop de TV Box aangesloten is. Je kunt dit ook doen aan de hand van de knop AV, Aux, EXT, HDMI op de afstandsbediening van je tv.