

# Installatiegids

## Internet Box

1. Voor je aan de installatie van je Internet Box begint
2. Sluit de Internet Box aan de glasvezelmodem aan
3. Zet de Internet Box aan
4. Configuratie en automatische updates van de Internet Box

### Stap 1

## Voor je aan de installatie van je Internet Box begint


#### Mijn Internet Box



Kijk eerst welke soort aansluiting je hebt: dat kan een enkel 5-polig aansluitpunt zijn, een DSL-aansluitdoos of een fiberverbinding.

#### Mijn installatie

Fiber



#### Onderdelen nodig voor de installatie

- Internet Box
- Elektrische voedingskabel
- Ethernetkabel

Het is mogelijk dat jouw toestellen/accessoires verschillen van de illustraties. Als je dit product gekregen hebt van een technicus als wisselstuk of bij de installatie, dan heb je de Internet Box of de nodige accessoires al om het apparaat te installeren.

## Stap 2

### Sluit de Internet Box aan de fibermodem aan

Gebruik de ethernetkabel en sluit deze aan in de rode WAN-poort aan de achterkant van de Internet Box.




Er zijn verschillende modellen fibermodems:



**Voor je veiligheid: raak nooit de optische connectoren van de fiber aan en haal ze niet uit elkaar.**

### Bevestig de Internet Box aan de muur

- Vijs de sokkel aan de muur.



- Bevestig daarna de Internet Box weer in de houder.



## Stap 3

### Zet de Internet Box aan

Plug de elektrische voedingskabel in je Internet Box en steek de stekker in het stopcontact.



De schakelaar is ingedrukt.



Het blauwe Broadband/Internet-lampje aan de voorkant licht op.




## Stap 4

# Configuratie en automatische updates van de Internet Box



De configuratie kan enkele minuten duren.

Zodra de lampjes hieronder branden, kun je je TV Box, computer en andere toestellen installeren.



Het Phone-lampje gaat enkel branden als je over deze dienst beschikt.

## De lampjes van de Internet Box



- **Vast blauw:** er is een internetverbinding.
- **Uit:** de Internet Box staat uit.
- **Rood:** er is een probleem. Start je Internet Box opnieuw op.



Phone

- **Vast blauw:** de telefoniedienst is correct ingesteld.
- **Knipperend wit:** de telefoniedienst is tijdelijk niet beschikbaar.
- **Knipperend turquoise:** de hoorn is van de haak.
- **Vast turquoise:** er is een gesprek bezig.
- **Uit:** er zijn geen telefoniediensten ingesteld voor de Internet Box.
- **Rood:** de telefoniedienst werkt niet correct. Start je Internet Box opnieuw op.



Wi-Fi

- **Vast blauw:** er is wifi.
- **Knipperend wit:** geeft aan dat WPS-synchronisatie mogelijk is met een ander WPS-wifitoestel (max. 2 minuten).
- **Vast wit:** de WPS-configuratie is gelukt.
- **Uit:** de wifi staat uit.
- **Rood:** de wifi werkt niet correct. Start je Internet Box opnieuw op.

**Je Internet Box is nu geconfigureerd!**